

מערך התכנון והבקרה
מחלקת בטיחות, בריאות וסביבה

נוהל הסמכה וריענון בנושא מלגזות:

1 כללי

ברחבי בית החולים קיימות מלגזות המשמשות לעבודה שוטפת. המלגזות נהוגות בשגרה ע"י צוות נהגי בית החולים. מאחר ומלגזה הנה כלי רכב מנועי לכל דבר הנושאת בחיקה מתקן הרמה, חלים בנושא דיני תעבורה ודיני משרד העבודה.

2 מטרה

מטרת הנוהל להגדיר את אופן הסמכת נהגי המלגזה בבית החולים ולהעניק להם את מירב הבטיחות הנדרשת בנושא.

3 מקורות

- 3.1 פב"ט נוסח משולב - .
- 3.2 הנחיות בנושא מלגזות – מוסד לבטיחות וגהות.
- 3.3 תקנות דיני תעבורה (ת' 280).

4 הגדרות

אדם מוסמך – אדם אשר נושא בחיקו רישוי ותיעוד מתאים המקנה לו אישור מטעם בית החולים לנהוג כלי רכב מנועי תפעולי מסוג מלגזה, האדם יחזיק באמתחתו רישיון תקף ממשרד התחבורה הכולל התר נהיגת רכב מנועי וכן התר נהיגת מלגזה בהתאם לתקנה החדשה.
קב"ת – קצין בטיחות בתעבורה.
ממונה הבטיחות – ממונה הבטיחות הכללי של בית החולים.

מערך התכנון והבקרה
מחלקת בטיחות, בריאות וסביבה

5 רישוי והתרמים – דרישות כל דין להפעלת כלי רכב מנועי תפעולי

ע"מ לקבל אישור לנהיגה והפעלת מלגזה יש לעמוד בדרישות הבאות:

א. דיני תעבורה (תקנה 280 סעיף 1)

מלגזה הנה כלי רכב מנועי עליה חלה חובת החזקת רישיון רכב בתוקף וכן רישיון מלגזה, ביטוח שנתי, וטיפול שוטף, אישור תנועה ממשטרת ישראל (במידת הצורך). יש לוודא כי הנ"ל קיים ובר תוקף.

ב. אישור בודק מוסמך

המלגזה תיבדק ע"י בודק מוסמך מאת משרד העבודה אחת ל – 14 חודש ו/או בהתאם לצורך.
ע"ג המלגזה יהיה אישור ותיעוד לבדיקה.

6 התרי הפעלה פנים מפעליים

ע"מ לקבל התר הפעלת מלגזה, יש לעמוד בדרישות הבאות:

א. רישיון רכב ומלגזה

נהג המלגזה חייב להחזיק באמתחתו רישיון רכב בר תוקף לנהיגת כלי רכב מנועי סוג 1 וכן רישיון מלגזה.
הרישיון יהיה בר תוקף והנהג יישא אותו בכל עת.

ב. אישור קב"ת

נהג מלגזה יקבל אישור בכתב מקב"ת בית החולים המסמיך אותו לנהיגת מלגזה.
הנהג, יקבל הדרכה עיונית ומעשית בהקשר של נהיגת כלי רכב מנועי מסוג מלגזה וכן יינתנו דגשי בטיחות בנושא.
ההיתר יהיה לשנה ויחודש כל שנה ושנה בחתימתו של הנ"ל.

ג. הסמכת נהגים - קורס רישיון נהיגה במלגזה

נהג המלגזה ישלח לקורס בו יוסמך ע"י מדריך מורשה ממשרד העבודה להפעיל מלגזה כרכב מנועי וכמתקן הרמה – בסיום הקורס, יש להציג את תעודת הסיום בפני הגורמים המאשרים (קב"ת, ממונה בטיחות).

מערכת התכנון והבקרה מחלקת בטיחות, בריאות וסביבה

ד. הנחיית עבודה ממנהל עבודה

נהג המלגזה יקבל הנחיה ממנהל העבודה להפעיל מלגזה לאור האישורים והתיעוד אותו נושא המפעיל בחיקו (סעיף א' – ג').
חובתו של מנהל העבודה לוודא כי הנהג מאושר לעבודה בהתאם לסעיפים א' – ג'.

ה. תיעוד חובה

נהג המלגזה יישא בחיקו את התיעוד הבא:
א. התר קב"ת בר תוקף.
ב. רישיון הפעלה מגורם מסמך חיצוני (השתתפות בהדרכת ריענון מלגזנים שנתית).
ג. רישוי מתאים לנהיגה בר תוקף

7 ריענון והדרכת בטיחות

נהג מלגזה המחזיק באמתחתו את האישורים המופיעים בסעיף 6, חייב לעבור ריענון בנושא בטיחות אחת ל 12 חודש.
הריענון יתבצע בבית החולים ו/או באחריות הנהג להמציא אישור ע"י גורם מוסמך כי הנ"ל עבר הדרכת בטיחות.
ככלל, נהג שלא יעבור הדרכת בטיחות אחת לשנה ולא יעמוד בדרישות המופיעות בסעיף 6 – חל עליו איסור להפעיל מלגזה במתחם בית החולים.

8 מעקב ותיוג

באחריות הקב"ת וממונה הבטיחות לערוך רישום, תיעוד ומעקב מסודר אחר הנושא.

9 טופס אישור נהיגה והפעלה – פנים מפעלי

רצ"ב.

10 הוראות בטיחות כלליות במלגזות

רצ"ב.

אודליה בר און- איז'ק
ממונת בטיחות כללית

מערך התכנון והבקרה
מחלקת בטיחות, בריאות וסביבה

התר הפעלת כלי רכב מנועי – מלגזה

שם הנהג: _____

משפחה: _____

רישיון נהיגה מספר:

--	--	--	--	--	--	--

חברה: בית חולים תל השומר (שיבא) \ אחר: _____

.....

אישור קצין בטיחות בתעבורה

שם המאשר: _____

משפחה: _____

חותמת: _____

תאריך האישור: ____ / ____ / ____

הערות: יש לוודא רישיון נהיגה בתוקף, הסמכה חיצונית וריענון בטיחות בתוקף.

.....

מערך התכנון והבקרה
מחלקת בטיחות, בריאות וסביבה

הוראות בטיחות כלליות במלגזות:

המלגזה היא כלי רכב ולפיכך, יש לנהוג בה במידת הזהירות בה נוהגים בכלי רכב אחרים. לכן על המלגזן לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות על מנת למנוע תאונות הנהג ינקוט באמצעי בטיחות כדלהלן:

1. המלגזה תופעל רק על-ידי אדם בעל רישיון נהיגה, הבקיא בהפעלתה. אסור למסרה לידי אדם שאינו מורשה לנהוג בה.
2. אל תשוחח עם אחרים בשעה שאתה מפעיל מלגזה.
3. מסלול הנסיעה צריך להיות גלוי כולו לעיניך.
4. במידה והמטען מסתיר את שדה הראייה, סע אחורנית במידת הצורך – היעזר במכוון.
5. אסור לעזוב את המלגזה בזמן שהמנוע פועל.
6. אסור להסיע אנשים במלגזה, אלא אם הותקן בה מושב מיוחד, אשר התקנתו אושרה ע"י בודק מוסמך וגורמי הבטיחות המקומיים (קצין בטיחות בתעבורה וממונה הבטיחות בעבודה) והוצאה תעודת ביטוח כחוק.
7. בזמן הנסיעה יהיה המזלג קרוב ככל האפשר אל פני הקרקע. אין לנהוג במלגזה כשהמטען מורם.
8. אסור לעצור את המלגזה באופן פתאומי, אלא במקרה חירום בלבד.
9. אסור להעמיס מטען מעל העומס המותר שהוגדר ע"י היצרן ושצוין על המלגזה.
10. בכניסה למחסנים וביציאה מהם, האט את המהירות.
11. עצור לחלוטין את המלגזה לפני החלפת הילוכים (קדימה או אחורה).
12. לפני הנסיעה אחורנית עם המלגזה, הבט לאחור וודא שהדרך פנויה.
13. הרם והורד מטענים כאשר התורן מוטה במקצת לאחור.
14. אסור להרים או להוריד מטענים בזמן הנסיעה אלא במרחק קצר לפני מקום הפריקה.
15. הרם מטענים תמיד בשתי שיני המזלג.
16. אסור להטות את התורן קדימה, אלא רק מעל מקום הפריקה, או בעת החניה.
17. כאשר מסיימים עבודה במלגזה, יש להחנותה במקום שלא יפריע למעבר, להוריד מזלג עד למטה ולהצמיד את השיניים לאדמה כך שלא יהוו סכנה לעוברים ושבים.
18. בעת נסיעה בשטח משופע, על המטען להימצא תמיד במעלה השיפוע.