



האגודה הישראלית לבטיחות ביולוגית

נייר עמדה בנושא: הצורך בחיטוי בಗז של מנדפים ביולוגיים

מבוא:

הסוגיה של הצורך בחיטוי בgas של מנדפים ביולוגיים לפני טיפולים שונים במנדף, מטרידה הן את המשתמשים והן את נותני השירות. למשתמשים במקומות העבודה השונים, למנהל ומחזיק המעבדות ואף לאנשי הבטיחות, חסר מידע חד משמעי בנושא, ולא פעם מתוערים חילוקי דעתם בעניין הצורך לבצע חיטוי זה. ברור לכל כי מטרת חיטוי בgas של מנדף לפני טיפול היא להגן על נותני השירות, ואף על הסביבה, בפני חשיפה לגורם הביו-לוגיים בהם עבדו במנדפים. אך אין כללים ברורים לגבי הסיכון להדבקה בעקבות חשיפה אפשרית זו. בנוסף, השיקול הכלכלי עלול להשפיע על ההחלטה לחיטוי המנדף. נוסף ונאמר כי הסוגיה מתייחסת לבדיקות תחזקה הדורשות גישה לאזרורים פנימיים של המנדף, הפלנום, אзор המנווע והמפוח, וכן החלפת מסננים. בדיקות סרטייפיקציה אינן דורשות חיטוי בgas אלא חיטוי בחומרי חיטוי נזליים מתאימים של כל המשטחים החשופים במנדף.

הגדרות:

מנדף ביולוגי: כהגדרתו בתקנות הבטיחות למעבדות 2001. חיטוי מנדף בgas: אידיوجז של חומר למצב גזי או טיפות תת-מיקרוניות, הכול פורמלדהיד, מי חמוץ וכLOOR דיאוקסיד, בהתאם להנחיות בתקנים. בדיקות סרטייפיקציה: מכלול הבדיקות הנדרשות אחת לשנה במנדף ביולוגי לוודא פועלתו התקינה. כוללות בין השאר – מהירות פנים, מהירות ואחדות זרימת האוויר האנכית במנדף, ייעילות מסנני HEPA.

בדיקות תחזקה "חודרניות": בדיקות או תיוקנים הדורשים גישה לחלקים פנימיים של המנדף, הפלנום, פירוק מסננים, בדיקות מנוע ומפוח וכו'.

מטרת המסתמך

להבהיר את הסוגיה של הצורך בחיטוי מנדפים ביולוגיים לפני טיפולים טכניים. להציג בברור את המלצות או הנקודות הקיימות בנושא בתקן האירופי והאמריקאי, לתת הנחיות או המלצות האם התהיליך גורף, או לחילוף מתי חובה לבצע חיטוי, מתי אפשר לוותר עליו או האם החלטה בnidion כפופה להערכת סיכונים. במקרה אחרון זה – מי מסוגל לבצע הערכה זו ועל מה היא אמורה להתבסס.

התיקשות התקנים לסוגיות החיטוי בಗז

התקנים המקובלים בישראל שמנחים את סוגיות בדיקת המנדפים וחיטויים הם התקן האירופי 2000:12469 EN והאמריקאי 49 NSF.

בתקן האירופי כולל נספח ל המוגדר כ-INFORMATIVE, כלומר למידע בלבד ואין מחייב – NORMATIVE. הנספח מופיע כנספח לניר עמדה זה וגורש כלהלן:

MSCs should be fumigated in the following circumstances :

- a) before any maintenance work on the cabinet where access to potentially contaminated parts is necessary (including filter and pre-filter changes if they have been used for hazardous microorganisms) ;
- b) before carrying out filter penetration tests ;
- c) after a spillage where inaccessible surfaces may have become contaminated.

הניסוח נוקט בגישה העקרונית שהחיטוי דרוש (SHOULD) להבדיל מחייב (MUST), ומסיג זאת למקרים בהם יש גישה לחלקים מזוהמים פוטנציאלית, כולל החלפת מסננים אם הם שומשו במיקרו-ארגוני מסוכנים (HAZARDOUS).).

בתקן האמריקיקאי 49 NSF כולל נספח G בו מובאות המלצות

RECOMMENDATIONS (Recommended microbiological recommendations) לחיטוי מנדפים: – **אך מיד לאחר מכון – decontamination procedure**

Space decontamination is **mandatory** when maintenance work, filter changes, and performance tests require access to any **contaminated** portion of the cabinet.

לגביו בדיקות סרטיפיקציה ההנחיה היא לחטא את כל המשטחים בחומר מתאים וכנ"ל גם לפני חיטוי בגז. בנוסף, לפני בדיקות מנדף כנ"ל, "רצוי" (DESIRABLE) לבצע חיטוי בגז אם עבדו בו בגיןים מקובצת סיכון 2 ו"מומלץ" (RECOMMENDED) לעשות זאת אם עבדו בגיןים מקובצת סיכון 3. כמו כן, מופיעה הצהרה שהערכת סיכוןים לגבי רמת זהיhom הפטנטציאלי של המנדף בגיןים ביולוגיים, תעשה בידי קצין בטיחות ביולוגי או איש בטיחות מיקצועי בעל כישורים לכך:

A qualified safety and risk assessment of cabinets potentially contaminated with biological agents should be performed by a biosafety officer or qualified safety professional.

בנוסף, קובע התקן הנ"ל כי מנדף יעבור חיטוי לפני פסילתו וגריטתו, העברתו למיקום אחר, כאשר יש לבצע עבודות תחזוקה בו, החלפות מסננים או בדיקות ביצועים שיש בהן גישה לאזורים מזוהמים.

BSCs **must** be decontaminated prior to decommissioning and salvage, before physically moving the cabinet and whenever maintenance work or filter changes or performance tests require access to any **contaminated** portion of the cabinet .

מהנוסחים הנ"ל עולה כי מילת המפתח היא "זהיhom" וכאשר יש מצב זה במנדף, יש לחטאו בغاز לפני פעולות תחזוקה וכו'. ההחלטה על קיומם זהיhom הפטנטציאלי המצריך חיטוי נתונה להערכת סיכוןים על ידי איש מיקצוע בעל כישורים מתאימים.

הערכת קיומם הפטנטציאלי במנדף:

אחד ההצעדים הבסיסיים הנדרשיםiae מאיש בטיחות ביולוגית על פי ההגדרות של האגודה האמריקאית לבטיחות ביולוגית, הוא יכולת לפרש וליחסם נHALIM ותקנים. פירוש ויישום של נוסחי התקנים האירופי והאמריקאי אמור להתמקד מצד אחד בניסוח המדוייק של המילים הכלולות בו, ומצד שני לבצע הערכת סיכוןים מתאימה. מצב קיצון בדרך כלל אינם דורשים הערכת סיכוןים עמוקה וניתן לקבוע שלא הסתיגות כי בבדיקות ברמות 3 או 4 חיטוי המנדפים לפי פעולות תחזוקה הוא חובה. על פי התקן האמריקאי, חיטוי בغاز "מומלץ" במנדף שעבדו בו בגיןים סיכון 3 גם לפני בדיקות סרטיפיקציה (שאינן "חוורניות"). מאידך, מנדפים הממוקמים בבדיקות ברמת בטיחות ביולוגית 1, שעסקו בהם בגיןים מקובצת סיכון 1, מסתבר שאין צורך בחיטוי. גורמים בקבוצה זו אינם "פתוגניים", כלומר אינם גורמים מחלות באנשים בריאות שמערכת החיסון שלהם תקינה. אין להניח כי איש תחזוקה בעל פגם במערכת החיסון יבצע עבודות כל בעבודות כלשהן. **מכאן ניתן לקבוע כי ברמה 1 ניתן לוותר על חיטוי המנדף.** עדין מומלץ כמו תמיד למבצע הטיפול לנקיוט אמצעי מגן אישי – כפפות, משקפי מגן וכיסוי הביגוד הפרט**י**. מסננים, חלפים ופסולת מטיפולים במנדפים מרמה 1 ניתן להשליך כפסולת עירונית.

הערכות סיכון מעמיקה דרושה איפה לגבי מנדפים שימושו לעובדה בגורמי סיכון מקבוצה 2. קבוצת סיכון 2 כוללת את המספר הגדל ביותר של סוג זני מיקרוארגניזמים והיא הטרוגנית ביותר. יש בהםים גורמי מחלהות בדרגות חומרה שונות, נגד חלקן יש תרופותיעילות ונגד חלקן יש תרכיבים מוכרים. בסופו, קבוצה זו כוללת גם שורות תאים המכילים נגיף, תאים, נזלי גוף וركמות של אדם.

גורמים ביולוגיים שורדים בסביבה זמןים מוגבלים, כל גורם לפי תכונותיו, וזמן ההישרדות נוע בין דקוטר, לשעות לימים. נתונים אלה צריכים להלך בחשבון בהערכת הסיכון. לגבי נבגים, או צורות עמידות של ארגניזמים כגון ציסות, ניתן לקבוע כי הם ישרדו לאורך זמן (חודשים עד שנים), ولكن **במנדרף בו עבדו בנבגים של מיקרוארגניזמים כל שם – חיידקים, פטריות וubbאים מקבוצה 2, וכן ארגניזמים יוצרים צורות בנות קימא דוגמת ציסות, יש לבצע חיטוי בגד לפני טיפולים חודרניים.** גזירה שווה גם לגבי מנדף בו עבדו באבקות של גורמים מקבוצת סיכון 2.

במנדרפים בהם עבדו בדגימות של נזלי גופ מקור אדם או חייה, שאין מידע חד
משמעותי לגבי הגורמים הביוולוגיים העולאים להמצאה בדגימות – יש לבצע חיטוי,
בהתאם להערכת הסיכוןם.

גישה נוספת שצדאי לאמץ היא – במקרה של ספק – יש לבצע חיטוי בಗז.

מהאחר והగורמים הביוולוגיים בקבוצת סיכון 2 מונים מאות זנים, יהיה פשוט יותר
למנוט את המקרים בהם אין צורך בחיתוי. על פי עבודות המצוות במקורות,
מייקרוארגניזמים יכולים לשרוד עד ימים על פני מסנני HEPA. לדוגמא – ח"ד ק
השחפת מאבד מחינויו 3 סדרי גודל תוך 48 שעות. הח"ד ק סטפילוקוקו מאבד
סדר גודל אחד כל 24 שעות. המסקנה המתבקשת היא שם מנדף לא היה
בבעילות ביולוגית בגין פטוגני, מעל שבוע וליתר ביטחון אפשר לקבוע שבועיים –
נניחן לוותר על החיתוי. תאים שורדים זמינים קצרים יותר בסביבה ללא מצע
מתאים, ולכן ניתן לקבוע כי מנדף בו עבדו רק בשורות תאים ועמד לפחות שלושה
ימים – אף הוא פטור מחיתוי.

סילוק מסננים, חלפים ופסולת לאחר ביצוע פעולות חודרניות:

לגביו מנדפים ברמה 1 – הזכור לעיל שנית להשליך הפסולת הנ"ל כפסולת עירונית
ללא טיפול נוסף.

לגביו מנדפים שעברו חיטוי בגז, למעשה כל החלפים חוטאו אף הם ולכך אין צורך בטיפול נוספת. ניתן להכניסם לשיקיות פלسطיניות ולהשליך כאשפה עירונית.


מנדרפים בהם עבדו בגורמי סיכון 2 שהערכת הסיכון קבעה שאין צורך בחיתוי – יש להכניס את החלפים לשיקיות עמידות ולהעביר מחזור עיקור באוטוקלב.

לחילופין במקום אוטוקלב, ניתן להציג את השકית בהיפוכו של בריכוז של 500 חל"מ (PPM) ולאחר שהיה של 20 דקות – להשליך כפסולת עירונית. החלופה של משרפה אינה זמינה בתנאי הארץ אך כמובן היא מחייבת.

סיכום ומסקנות

1. מטרת חיטוי בಗז לפני鄙' ייצור פעולות כודרניות במנזר ביולוגי, היא להגן על נוותני השירות ועל הסביבה.
2. אין צורך לבצע חיטוי לפני בדיקות סרטיפיקציה, אך יש לחתא את כל המשטחים בנזול.
3. אין צורך לבצע חיטוי במנדרפים בהם עבדו בגורמים ביולוגיים מרמה 1.
4. חובה לבצע חיטוי ברמה 3 ו-4, כולל לפני סרטיפיקציה.
5. חיטוי מנדיפים בהם עוסקו בגורמים מקבוצת סיכון 2 ידרש ברוב המקרים, אך יהיה כפוף להערכת סיכון שתבוצע בידי איש מקצוע (קצין בטיחות ביולוגית או מדען המוכשר לכך). כאשר הקווים המנחיים הם כדלהלן:
 - 5.1 יש לבצע חיטוי במנדרפים בהם עוסקו בדגימות ממוקור אדם או חייה, בהתאם להערכת הסיכונים.
 - 5.2 מנדיפים בהם עבדו בגורמים יוצרי נבגים/ציסטות/ביצים - חידקים, פטריות, טפילים, תולעים ועבשים – יש לבצע חיטוי.
 - 5.3 מנדיפים בהם עוסקו באבקות של גורמים ברמה 2, יש לבצע חיטוי.
 - 5.4 מנדיפים בהם לא עבדו בגורמים ביולוגיים מעל שבועיים – פטורים מהחיטוי.
 - 5.5 מנדיפים בהם עבדו רק בתរויות תאים – פטורים מהחיטוי.
 6. כאשר הערכת הסיכונים קבעה שאין צורך לחתא מנדף לקרה טיפול כודרני, איש המקצוע שקבע זאת יעביר לנוותני השירות טופס אישור בחתימתו. (ר' דוגמה בנספח).
 7. סילוק מסננים, חלפים ופסולות מטיפול יעקב אחר הרצינל של חיטוי המנזר. (פירוט בגוף המסמך)

מסמך זה הוא על דעת כל חברי האגודה ונכתב ע"י דר' איתן ישראלי

26.7.15 

מקורות

BS EN 12469:2000

Biotechnology. Performance criteria for microbiological safety cabinets

NSF/ANSI 49: Biosafety Cabinetry Certification.

<http://www.nsf.org/services/by-industry/pharma-biotech/biosafety-cabinetry/nsf-ansi-49-biosafety-cabinetry-certification>

Survival of Microorganisms on HEPA Filters

Himanshu Mittal, Simon R. Parks, Thomas Pottage, James T. Walker*, and Allan M. Bennett. *Applied Biosafety* 2011; 16:163.

Journal of the American Biological Safety Association, 3(2) pp. 65-78 © ABSA 1998

SURVIVAL OF MYCOBACTERIA ON HEPA FILTER MATERIAL

Gwangpyo Ko, M.S., Harriet A. Burge, Ph.D., Michael Muilenberg, M.S., Stephen Rudnick, Sc.D., CIH, and Melvin First, Sc.D., CIH

נספח מס' 1

טופס אישור מצב מנדף לצורכי גישה לטיפול חודרניים

בזה הנני מאשר כי המנדף..... עבר ניקוי וחיטוי בנוזל וחיטוי בгаз.
לחילופין – המנדף אינו דורש חיטוי בgas.
קביעה זו נעשתה על סמך הערכת סיכונים ובהתאם לקווים המנחים בנייר העמדה
של האגודה הישראלית לבטיחות ביולוגית בנושא:

אין צורך לבצע חיטוי במנדים בהם עבדו בגורמים ביולוגיים מרמה 1.
חובה לבצע חיטוי ברמה 3 ו-4, כולל לפני סרטיפיקציה.
חיטוי מנדפים בהם עוסקו בגורמים מקבוצת סיכון 2 נדרש ברוב המקרים,
אך יהיה כפוף להערכת סיכונים שתבוצע בידי איש מקצוע (קצין בטיחות
ביולוגית או מדען המוכשר לכך). כאשר הקווים המנחים הם כדלהלן:
יש לבצע חיטוי במנדים בהם עוסקו בדגימות מקור אדם או חיה.
מנדים בהם עבדו בגורמים יוצר נבגים/ציסות - חיידקים, פטריות,
טפילים, תולעים ועבשים – יש לבצע חיטוי.
מנדים בהם עוסקו באבקות של גורמים ברמה 2, יש לבצע חיטוי.
מנדים בהם לא עבדו בגורמים ביולוגיים מעלה שבועיים – פטורים מחיטוי.
מנדים בהם עבדו רק בתרכיות תאים – פטורים מחיטוי.

מבחן הערכת הסיכונים:.....
אישור מנהל המעבדה:.....
תאריך:.....